

Checkliste für externe Geräte (Anbindung an Lichtrufsystem)

info@winkertec.de

Bitte füllen Sie den Fragebogen vollständig und gewissenhaft aus, da wir Ihren Auftrag sonst nicht bearbeiten können.

Wer ist der Hersteller Ihrer Rufanlage?

Ackermann Tunstall Zettler Sonstige _____

Genauere Bezeichnung Ihrer Rufanlage

Mit wie viel Volt arbeitet die Rufanlage?

12 Volt 24 Volt Sonstige _____

Arbeitet Ihre Rufanlage mit

Arbeitsstrom (Schliesser, NO) Ruhestrom (Öffner, NC)

Wie viele Anschlussbuchsen hat die Steckvorrichtung der Rufanlage?

Eine Zwei

Wie sieht Ihr Stecksystem aus?



7-pol. DIN




6-pol. DIN



5-pol. DIN



8-pol. Mini-DIN



8-pol. RJ-45

Sollte ihr Stecksystem nicht aufgeführt sein, beschreiben Sie den Stecker oder schicken Sie eine Abbildung /ein Muster an die Firma WinkerTec.



7-pol. Zettler *



28-pol. Zettler*



15-pol. Zettler *

Bei 15-pol. Zettler-Steckern bitte Artikelnummer des Birntasters angeben, z.B. 125.5400

* Bei 7- und 28-pol. Zettler-Steckern wird der Adapter im Vorfeld eingebaut. Den kompletten Birntaster bitte an die Firma WinkerTec schicken.

Für technische Rückfragen bitte unbedingt angeben:

Name Einrichtung _____

Ansprechpartner Haustechnik _____

Telefon Haustechnik _____